



TRABAJOS FÁCILES DE FONTANERÍA

Trabajos Fáciles de Fontanería

Instalaciones y arreglos a tu alcance

Las tres soluciones que te ofrecemos en esta ficha te sacarán de apuros sin tener que llamar a un fontanero.

A visar al fontanero puede ser todo una odisea: hay que esperar a que venga, coincidir con él. Y estar dispuesto a soltar una buena cantidad de dinero. Aunque hay trabajos que siempre debe realizar un profesional, no debes temer enfrentarte a otros más sencillos.

*Por ejemplo, puedes cambiar el grifo de la ducha por uno termostático o terminar con el molesto gateo del grifo. Encastrar un plato de ducha algo más complicado, pero seguramente lo podrás hacer cuando hayas adquirido experiencia.

Colocar un grifo termostático

*Todo aquel que tiene una ducha con grifo termostático sabe lo cómodos que resultan. Colocas el mando en la temperatura adecuada, abres la llave. Y el agua sale inmediatamente a la temperatura justa que a ti te interesa, sin tener que andar maniobrando o mezclando el agua con los dos grifos, ni dejar correr el chorro hasta que se caliente.

*Además de la comodidad, el ahorro energético y de agua es más evidente. Colocar estos grifos no reviste ninguna dificultad siempre que adquieras un modelo que tenga las mismas medidas que el que vayas a retirar.

1.- Retira el grifo antiguo y mide la distancia entre las tomas de agua para comprar un modelo a la medida.

Fija con silicona las dos primeras piezas y enroscar después las que aparecen en la fotografía.





2.- Ajusta a las tomas el cuerpo del nuevo grifo utilizando los alicates regulables para que quede bien fijado.

El grifo no tiene que moverse no aflojarse; vigila también que no haya escapes de agua por la juntas.

3.- Introduce la válvula ajustable (en extremo del latiguillo flexible de la grifería. Ajusta la rosca a mano (o con unos alicates regulares o una llave inglesa) para evitar figas.



4.- Puedes elegir el regulador de agua (a la izquierda) y el termostato automático (a la derecha) entre muchos modelos.

Lo único que tienes que hacer para instalarlos es enroscarlos a ambos lados de la grifería.

Arreglar fugas y goteos

*Los goteos de los grifos y las llaves son una de los problemas más comunes, sin embargo, son fáciles de arreglar y por lo general no es necesario acudir a un fontanero profesional. Puedes hacerlo de dos maneras: con pasta para juntas y esparto o pegamento en la rosca cinta de teflón.

*Lo más importante es que las roscas estén bien limpias y las piezas en buen estado. No fuerces la rosca a la hora de desmontar la llave; si está muy dura, empapa un trapo en un producto descalcificador, deja que actúe y luego prueba a aflojarla de nuevo.

1.- Suelta la tuerca del manquito y saca con cuidado el tubo de entrada de agua de la llave.

Limpia la rosca a fondo con un cepillo de púas de latón para eliminar restos de cal.





2.- Enrolla alrededor de la rosca una capa y media o dos capas de cinta de teflón, como máximo.

Sustituye la junta tórica y vuélvelo a colocar en la toma de agua.

3.- El sistema tradicional se hace con esparto y pasta para juntas.

Enrolla primero esparto en una hebra fina, dejando los últimos pasos de la rosca sin cubrir.



4.- Cubre el esparto con la pasta para juntas aplicada con el dedo. No pongas demasiada cantidad.

Este sistema ha sido sustituido casi definitivamente por el teflón.

Plato de ducha encastrado

*Las bañeras están pasando poco a poco a segundo plano debido al tamaño cada vez más pequeño de los baños actuales. Las duchas son prácticas y apenas ocupan espacio, sobre todo si instalamos un plato de ducha encastrado, que apenas se levanta unos centímetros por encima del suelo.

*La instalación de estos platos de ducha es algo más complicada que los otros dos trabajos que aparecen en esta ficha; si no crees que puedes ponerlo tú mismo, recurre entonces a un profesional.

A continuación te presentamos los pasos a seguir para realizarlo.

1.- Lo primero que deberás hacer es retirar el antiguo plato o bañera, levanta el pavimento y los azulejos inferiores de la pared y hacer el rebaje en el que irá encastrado el plato.

Repasa los bordes con cincel y martillo; ponte gafas y guantes de protección.



2.- Si la pared no está en ángulo recto, adáptala con el cincel y el martillo a la altura del borde del plato de madera que hagas coincidir dicho borde con la pared. La fila inferior de azulejos de la pared debe apoyarse sobre el borde del plato una vez terminado el trabajo.



3.- Monta la válvula de salida del agua en la tubería de desagüe. Tendrás que colocarla de forma que, cuando vayas a situar y encajar definitivamente el plato de ducha, la válvula quede justo debajo del agujero destinado a la evacuación del agua residual.

4.- Es muy importante que el plato de ducha quede perfectamente plano sobre el suelo; si no es así, cálzalo con trozos de baldosas y mortero especial para zonas húmedas, comprobando que quede nivelado y centrado.



Oferta Especial: Obtén 5 Libros Por un Precio Realmente BARATO!



Haz Clic Aquí, para Descargar Todos los Libros!



<http://fotosdedecoracion.com/libro>